

# リリースノート—AJA MiniConfig v2.15.0

## Control Software for AJA Mini-Converters

### 全般

---

このバージョンでは、新しくリリースされたミニコンバーター製品 HDP3 と openGear 製品 OG-3G-AM をサポートしており、さらに ROI シリーズの機能拡張およびバグ修正も含んでいます。

上記以外のミニコンバーター製品に関する改善は今回のアップデートには含まれませんが、もしミニコンバーターをご購入以降ファームウェアのアップデートをしていない場合は、この新たなバージョンへアップデートすることをお勧めします。

### 新しいミニコンバーター製品

---

#### HDP3

HDP3 は、SDI から DVI へのスケーリングコンバーターとして親しまれてきた HDP シリーズの新しい製品です。HDP3 は、HDP2 が持つ基本機能に加えて、1080p50/59.94/60 の 3G-SDI 入力フォーマットをサポートします。さらに、MiniConfig アプリケーションを使用することで、コンピュータディスプレイに適したフォーマットを設定することができます。

- ・ WUXGA (1920x1200)
- ・ UXGA (1600x1200)
- ・ WSXGA+ (1680x1050)
- ・ SXGA (1280x1024)
- ・ XGA (1024x768)

# 新しい openGear カード製品

---

## OG-3G-AM

OG-3G-AM は、3G/HD/SD-SDI にて 2K/HD/SD フォーマットをサポートする 8 チャンネルの AES オーディオエンベッダー/ディスエンベッダーです。

OG-3G-AM はビデオ入力フォーマットを自動で検出し、1~8 チャンネルもしくは 9~16 チャンネルのオーディオをディスエンベッドします。これらのディスエンベッドしたオーディオチャンネルは 4 系統の AES 同軸出力にて出力されます。同時に、OG-3G-AM は最大 8 チャンネルのオーディオを 4 系統の AES 同軸入力にてエンベッドします。

Mac/PC と OG-3G-AM のフロント面を USB で接続し、AJA MiniConfig アプリケーションを利用することで、設定を行うことができます。

## 改善点

---

### ROI-DVI

- ・ ソースデバイスから DVI で入力した際の、入力ビデオのレベル処理能力を改善
- ・ 表示させるモニター (例えばモニターウォールなど) のマトリクス領域に基づき、スケーリングする関心領域のサイズ (幅と高さ) と座標軸 (X 軸と Y 軸) を自動計算する機能「Monitor Matrix Calculator」を追加

### ROI-HDMI

- ・ ソースデバイスから DVI で入力した際の、入力ビデオのレベル処理能力を改善
- ・ 表示させるモニター (例えばモニターウォールなど) のマトリクス領域に基づき、スケーリングする関心領域のサイズ (幅と高さ) と座標軸 (X 軸と Y 軸) を自動計算する機能「Monitor Matrix Calculator」を追加

### ROI-DP

- ・ 表示させるモニター (例えばモニターウォールなど) のマトリクス領域に基づき、スケーリングする関心領域のサイズ (幅と高さ) と座標軸 (X 軸と Y 軸) を自動計算する機能「Monitor Matrix Calculator」を追加

## 最新ソフトウェアのインストール

---

ミニコンバーター製品は、ファームウェアがプリインストールされた状態で工場から出荷されます。利用可能なソフトウェア/ファームウェアの最新バージョンを確認、ダウンロードするには、AJA Web サイトの Mini Config ページ、あるいは以下ダウンロードページを参照してください。

<http://www.aja.com/en/products/mini-converters/mini-config-software>

<http://www.aja-jp.com/downloads/category/34-mini-converter>

MiniConfig ソフトウェアファイルをダウンロードすると、ミニコンバーター・モジュールを構成し、ファームウェアをアップグレードすることができます。ソフトウェアアーカイブセクションにて、各ミニコンバーター製品をサポートする最近および過去にリリースされた MiniConfig ソフトウェアが提供されています。

## ファームウェアのアップグレード手順

---

AJA ミニコンバーターのマニュアルには、ファームウェアのアップデート方法についての説明が記載されています。適切にファームウェアをアップデートするために、そちらを参照してください。製品マニュアルは、スタートメニュー/AJA/MiniConfig/Documentation フォルダ、あるいはダウンロードしたパッケージの Documentation フォルダ内にソフトウェアと一緒に配置されています。

個別の製品マニュアルは、AJA ウェブサイトのミニコンバーターセクションからオンラインでも入手できます。

## このリリースでサポートされる製品

---

- |           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| ・ 3G-AM   | ・ Hi5-4K    | ・ HB-T-SDI |
| ・ LUT-Box | ・ HA5-4K    | ・ HB-R-SDI |
| ・ Hi5-3D  | ・ 4K2HD     | ・ ROI-DVI  |
| ・ Hi5-3G  | ・ V2Digital | ・ ROI-HDMI |
| ・ HDP2    | ・ V2Analog  | ・ HD10MD4  |
| ・ UDC     | ・ Hi5-Plus  | ・ HDP3     |
| ・ ROI     | ・ HA5-Plus  | ・ OG-3G-AM |
| ・ ROI-DP  | ・ 3G-AMA    |            |