

AJA OG-FiDO シリーズ - リリースノート v3.2.1

Firmware for OG-FiDO-Family

全般

AJA OG-FiDO シリーズ openGear カード向けファームウェア v3.2.1 は全ての OG-FiDO シリーズ向けのマイナーアップデートです。OG-FiDO シリーズをお使いの方は、今回のバージョンにファームウェアを更新することをお勧めします。

v3.2.1 での機能追加、変更および改善点

v3.2.1

- ・製品ごとの個別ファームウェアに代えて、全ての OG-FiDO シリーズ製品向けのファームウェアリリースを統合しました。

以前のファームウェアリリースの詳細については、OG-FiDO シリーズの過去のリリースノートを参照してください。

<https://www.aja-jp.com/downloads/category/122-og-fido>

DashBoard 初回設定、制御およびファームウェア更新

注記：DashBoard 対応の AJA openGear カードのファームウェア更新、各種設定およびモニタリングには、無料の DashBoard ソフトが必要となります。

1. OG-FiDO ファミリー用のファームウェアについては、下記 AJA ダウンロードページを参照ください。新しいファームウェアが掲載されている場合は、ダウンロード後 zip ファイルを解凍してください。

<https://www.aja-jp.com/downloads/category/119-opengear-cards>

2. DashBoard コントロールシステム・下部のパネル上にある“Upload” ボタンをクリックすると、ソフトウェアアップロード画面 (“Upload Software”) が開きます。
3. ソフトウェアアップロード画面で、“Browse” (ブラウズ) をクリックします。
4. ダウンロードし解凍した zip ファイル内にある .bin 拡張子のファイルを選択し、“Open” をクリックします。ソフトウェアアップロード画面では、選択したファイル名が表示されます。
5. “Finish” をクリックします。
6. ファイルのアップロードが完了すると、ステータス上で“Complete” (完了) と表示されるので、“OK” をクリックします。

7. カードに搭載されているソフトウェア/ファームウェアのバージョンは、DashBoard の各カードのタブ画面で確認できます。

注記：ソフトウェアのアップロードを開始する前に、DashBoard ではそれまでにインストールされているファームウェアを一旦消去する作業を 20秒ほど行います。