

リリースノート — HELO ファームウェア v3.1

Firmware for AJA HELO

全般

- ・ AJA eMini-Setup アプリケーションでは、対応製品に付属された USB ケーブルを使用して設定とファームウェアのアップデートが迅速に行えます。
- ・ AJA サポートサイトで公開されている最新のファームウェアを使用することをお勧めします。
- ・ 製品情報やマニュアル、ファームウェア、eMini-Setup は下記のウェブページをご覧ください。
www.aja.com/products/helo#support

ファームウェア v3.0 でリリースされた機能

- ・ RTMPE および RTMPS に対応
- ・ HELO Web UI において HTTPS に対応
- ・ Web UI の簡体字中国語対応

ファームウェア v3.1 の改善点および機能拡張

- ・ RTMP 認証情報の末尾に英数字以外の文字が含まれているとストリーミングが失敗し、再起動が必要になる問題を修正
- ・ 収録を開始しても、ファイルがレコーディングされていない状態で良好ではないビデオ信号が、有効と認識されてしまう問題を修正

既知の問題と機能制限

- ・ HELO でレコーディングまたはストリーミング中に Web UI の言語設定を変更しようとする、収録/配信と設定変更の両方が失敗し、再起動が必要になります。HELO がレコーディングまたはストリーミングモードでない場合は、Web UI の言語設定のみ変更するようにしてください。

- ・現在 HTTPS 機能では、HELO からのネットワークメディアへのダウンロードができません。今後のアップデートでこの制限は修正される予定です。
- ・.mov および .mp4 ファイルで長時間収録する際には、高性能なメディアをご利用ください。収録に最適なメディアについては、ガイドライン "HELO Media Recommendations" がございますので参照ください。(<https://www.aja.com/products/helo#support> の "Documents" よりダウンロードいただけます)
- ・HDMI 出力はエンコーダの出力に依存するモニター/プロキシ用の出力です。中継放送には適しません。
- ・SDI 出力は SDI 入力のループスルーです。エンコーダからの出力ではありません。
- ・HDMI 入力を SDI からは出力できません。
- ・インターレースのビデオ入力は、エンコード前にプログレッシブにデインターレースされます。
- ・SDI 入力時 PsF のソースが有効な入力として表示されないことがあります。