

リリースノート — HELO ファームウェア v4.0

Firmware for AJA HELO

全般

- ・ AJA eMini-Setup アプリケーションでは、対応製品に付属された USB ケーブルを使用して設定とファームウェアのアップデートが迅速に行えます。
- ・ AJA サポートサイトで公開されている最新のファームウェアを使用することをお勧めします。
- ・ 製品情報やマニュアル、ファームウェア、eMini-Setup は下記のウェブページをご覧ください。
www.aja.com/products/helo#support

ファームウェア v4.0 での新機能

- ・ ユーザーが静止画を選択可能な新しい A/V Mute 機能を追加
- ・ Web UI において、日本語および韓国語への対応を追加
- ・ Web UI において、Log 機能を追加： .txt または .csv ファイルでの取り出しも可能

ファームウェア v4.0 の改善点および機能拡張

- ・ Sunday Streams での RTMP インジェスト時の不具合を修正
- ・ Livestream での RTMP インジェスト時の不具合を修正
- ・ Streamspot CDN での RTMP インジェスト時の不具合を修正
- ・ Kaltura での RTMP インジェスト時の不具合を修正

既知の問題と機能制限

- ・ HELO でレコーディングまたはストリーミング中に Web UI の言語設定を変更しようとする、収録/配信の両方が失敗し、再起動が必要になります。HELO がレコーディングまたはストリーミングモードでない場合にのみ、Web UI の言語設定を変更するようにしてください。
- ・ 現在 HTTPS 機能では、HELO からのネットワークメディアへのダウンロードができません。今後のアップデートでこの制限は修正される予定です。
- ・ .mov および .mp4 ファイルで長時間収録する際には、高性能なメディアをご利用ください。収録に最適なメディアについては、ガイドライン "HELO Media Recommendations" がございますので参照ください。(<https://www.aja.com/products/helo#support> の "Documents" よりダウンロードいただけます)
- ・ HDMI 出力はエンコーダの出力に依存するモニター/プロキシ用の出力です。中継放送には適しません。
- ・ SDI 出力は SDI 入力のループスルーです。エンコーダからの出力ではありません。
- ・ HDMI 入力を SDI からは出力できません。
- ・ インターレースのビデオ入力は、エンコード前にプログレッシブにデインターレースされます。
- ・ SDI 入力時 PsF のソースが有効な入力として表示されないことがあります。