

# リリースノート — AJA Mini-Config v2.23.3

## Control Software for AJA Mini-Converters

### 全般

---

Mini-Config ソフトウェアに対応する AJA Mini-Converter 製品向けの最新版ファームウェアリリースになります。

### 今回のリリースでサポートされる製品

---

- |               |             |             |              |            |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ・ Hi5-12G     | ・ HA5-4K    | ・ ROI       | ・ HB-T-SDI   | ・ 4K2HD    |
| ・ Hi5-12G-R   | ・ Hi5-3G    | ・ ROI-DVI   | ・ HB-R-SDI   | ・ HD10MD4  |
| ・ Hi5-12G-TR  | ・ Hi5-Plus  | ・ ROI-HDMI  | ・ RovoRx-SDI | ・ LUT-Box  |
| ・ HA5-12G     | ・ HA5-Plus  | ・ ROI-DP    | ・ 12GM       | ・ 3G-AM    |
| ・ HA5-12G-T   | ・ Hi5-Fiber | ・ ROI-SDI   | ・ 3GM        | ・ 3G-AMA   |
| ・ Hi5-4K-Plus | ・ HA5-Fiber | ・ V2Analog  | ・ HDP2       | ・ OG-3G-AM |
| ・ Hi5-4K      | ・ Hi5-3D    | ・ V2Digital | ・ HDP3       | ・ UDC      |

### v2.23.3 での新機能、変更および機能改善

---

下記以外のミニコンバーター製品に関する改善は今回のアップデートには含まれませんが、もしミニコンバーターをご購入以降ファームウェアのアップデートをしていない場合は、この新たなバージョンへアップデートすることをお勧めします。

#### 12GM

- ・ 3G-SDI Level B-DL データストリームのマッピング形式へ対応

#### 4K2HD

- ・ 4K/UHD ローフレームレート（30 fps まで）の入力信号をダウンコンバートする際の、SDI VPID（ビデオペイロード ID）を修正

#### 3G-AM

- ・ 有効な SDI ビデオ入力信号が検出されない場合は、ビデオおよびオーディオ出力はミュートされるよう改善

### 3G-AMA

- ・ 有効な SDI ビデオ入力信号が検出されない場合は、ビデオおよびオーディオ出力はミュートされるよう改善

### OG-3G-AM

- ・ 有効な SDI ビデオ入力信号が検出されない場合は、ビデオおよびオーディオ出力はミュートされるよう改善

### HDP3

- ・ 入力信号の変更、無信号状態や再起動後において、信号をロックする性能を改善

## 最新ソフトウェアのインストール

---

ミニコンバーター製品は、ファームウェアがプリインストールされた状態で工場から出荷されます。利用可能なソフトウェア/ファームウェアの最新バージョンを確認、ダウンロードするには、AJA Web サイトの Mini-Config ページ、あるいは以下ダウンロードページを参照してください。

<http://www.aja.com/en/products/mini-converters/mini-config-software>

<http://www.aja-jp.com/downloads/category/34-mini-converter>

Mini-Config ソフトウェアファイルをダウンロードすると、ミニコンバーターモジュールを構成し、ファームウェアをアップグレードすることができます。ソフトウェアアーカイブセクションにて、各ミニコンバーター製品に対応する最近および過去にリリースされた Mini-Config ソフトウェアが提供されています。

## ファームウェアのアップグレード手順

---

AJA ミニコンバーターのマニュアルには、ファームウェアのアップデート方法についての説明が記載されています。適切にファームウェアをアップデートするために、そちらを参照してください。製品マニュアルは、スタートメニュー /AJA/MiniConfig/Documentation フォルダ、あるいはダウンロードしたパッケージの Documentation フォルダ内にソフトウェアと一緒に配置されています。

個別の製品マニュアルは、AJA ウェブサイトのミニコンバーターセクションからオンラインでも入手できます。

<https://www.aja.com/category/mini-converters#support>